

Инструкция по применению L011

Полезная информация:

1. Прочтите внимательно инструкцию перед использованием прибора
2. В данной инструкции дана общая информация, но могут быть внесены изменения без предупреждения.
3. Не вносите изменения в конструкцию прибора, если это не указано в инструкции.

Безопасность

1. Перед установкой или обслуживанием прибора убедитесь, что прибор отключен. Убедитесь, что прибор находится в хорошо вентилируемом месте.
2. Прибор предназначен для использования внутри помещений, не используйте прибор во влажной среде долгое время.
3. При использовании и обслуживании прибора следите, чтобы отсутствовал контакт с водой, при использовании вне помещений необходима влагозащита.
4. Прибор должен быть установлен и обслуживаться специалистом. Во избежание повреждений глаз, не направляйте в глаза.
5. Регулярно протирайте прибор тканью из хлопка.

Технические характеристики

Источник света	6x1 Вт ЛЕД
Время работы	100000 часов
Питания	110-220В/50-60 Гц
Мощность	12 Вт
Управление	Авто/Звуковое/DMX/ведущий-ведомый
DMX	7 каналов
Эффекты	Кристалльный магический шар: эффект бегущей воды, эффект строба, изменение скорости вращения, яркости, цвета
Размеры	183-183-154 мм

Производитель может вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию без предварительного уведомления.

Настройки каналов DMX

Канал	Значение	Описание
CH1	0-255	Изменение яркости всех цветов
CH2	0-255	Изменение яркости красного и голубого цветов
CH3	0-255	Изменение яркости розового и зеленого цветов
CH4	0-255	Изменение яркости желтого и белого цветов
CH5	0-10	Эффект стробоскопа отключен
	11-255	Изменение скорости стробирования
CH6	0-5	Отключение мотора
	6-127	Управление мотором
	128-255	Вращение по часовой, против часовой стрелки, изменение скорости вращения
CH7	0-9	Ручной режим работы, каналы 1-6 активны
	10-39	Красный и голубой цвета, изменение скорости вращения
	40-69	Розовый и зеленый цвета, изменение скорости вращения
	70-99	Желтый и белый цвета, изменение скорости вращения
	100-129	Изменение цветов (2 цвета), изменение скорости вращения
	130-159	Изменение цвета (2, 4, 6 цвета), изменение скорости вращения
	160-189	Плавное изменение цвета, режим 1, изменение скорости вращения
	190-219	Плавное изменение цвета, режим 2, изменение скорости вращения
	220-249	Звуковой режим: плавное изменение цветов
250-255	Звуковой режим управления: мерцание различных цветов	

MENU - кнопка выбора режима

UP&DOWN – кнопка изменение значения

ENTER – кнопка подтверждения

Меню	Значение	Описание
A1	1-9	Красный, голубой, изменение скорости вращения
A2		Розовый, зеленый, изменение скорости вращения
A3		Желтый, белый, изменение скорости вращения
A4		Изменение цвета (2 цвета), изменение скорости вращения
A5		Изменение цвета (2, 4, 6 цвета), изменение скорости вращения
A6		Плавное изменение цвета, режим 1, изменение скорости вращения
A7		Плавное изменение цвета, режим 2, изменение скорости вращения
S1	0-20	Звуковой режим: плавное изменение цветов
S2		Звуковой режим управления: мерцание различных цветов
A	001-512	Режим DMX или slave

A001-режим slave