

LiREVO®

Listen to the real voice

Fullstar15/30/80/160/HD160/112/212/412T/412B/SW

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ГИТАРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

www.lirevo.cn

Название бренда LIREVO означает «Слушайте настоящий звук». Главный вопрос в том, как обеспечить качественный звук как для музыкантов, так и для публики. И ответ - это LIREVO. Каждый продукт LIREVO создан для решения этой задачи. LIREVO способен стать любимым брендом музыкантов и их публики.

Серия Fullstar:

Серия Fullstar — первая собственная линейка усилителей от LIREVO. Во всех усилителях серии Fullstar используются динамики всемирно известного британского бренда CELESTION, которые обеспечивают высокочайшее качество звука.

Серия Fullstar состоит из 10 различных продуктов: комбо 15W, 30W, 80W, 160W, усилителя-головы HD160W, а также четырех кабинетов, 112, 212, 412T, 4128 и ножного переключателя Fullstar-SW.

Серия Fullstar построена на системе с применением DSP-чипа с ядром G-CORE 2.0. Все вместе это обладает высокоскоростными вычислительными возможностями, сверхвысоким соотношением сигнал/шум, широким динамическим диапазоном и обеспечивает потрясающий тон и стабильность работы.

Fullstar действительно перенесет вас в новое музыкальное измерение!

Больше не нужно утруждать себя чтением длинного буклета с инструкциями: все четко отображается на нашем инновационном светодиодном дисплее. Просто включите питание, и к вашим услугам будет доступен список из 32 смоделированных усилителей и 8 вариантов кабинетов, что в сумме обеспечивает до 256 различных вариантов тона.

Имея все эти функции, просто начните играть и наслаждаться. И пусть музыка говорит сама за себя...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Fullstar 15	Fullstar 30	Fullstar 80	Fullstar 160	Fullstar HD160	Fullstar 112	Fullstar 212	Fullstar 412T	Fullstar 412B	Fullstar SW
Выходная мощность	15 Вт@8 Ом	30 Вт@8 Ом	80 Вт@8 Ом	160 Вт@8 Ом	160 Вт@8 Ом	80 Вт@8 Ом	160 Вт@моно 80 Вт на канал @стерео	320 Вт@моно 160 Вт на канал @стерео	320 Вт@моно 160 Вт на канал @стерео	/
Динамик	1x8" 8 Ом Celestion Eight15	1x10" 8 Ом Celestion Ten30	1x12" 8 Ом Celestion Seventy 80	2x12" 16 Ом Celestion Seventy 80	/	1x12" 8 Ом Celestion Seventy 80	2x12" 8 Ом Celestion Seventy 80	4x12" 16 Ом Celestion Seventy 80	4x12" 16 Ом Celestion Seventy 80	/
Габариты (мм)	420x210x390	480x230x430	550x260x480	710x310x480	660x260x280	510x310x530	710x310x520	710x370x720	710x370x720	250x60x51
Вес (кг)	7.3	9.8	13.9	21.1	13.5	11.3	16.2	24.3	25.1	0.6

Производитель оставляет за собой право улучшать или изменять любую информацию, содержащуюся в этом документе, без предварительного уведомления.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Прибор не должен подвергаться воздействию капель или брызг, а также не следует ставить на него предметы, наполненные жидкостью, например вазы.

Предупреждение: во время работы пользователь не должен размещать данное устройство в замкнутом пространстве, чтобы обеспечить легкий доступ к сетевому выключателю.

1. Прочтите данную инструкцию перед началом работы с прибором
2. Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.
3. Обратите внимание на все предупреждения, чтобы обеспечить безопасную работу прибора.
4. Следуйте всем инструкциям, приведенным в этом документе.
5. Не используйте данное устройство вблизи от воды или в местах, где может образовываться конденсат.
6. Очищайте прибор только сухой тканью. Не используйте аэрозольные или жидкие чистящие средства. Отключите устройство от сети перед чисткой.
7. Не закрывайте вентиляционные отверстия прибора. Располагайте устройство в соответствии с инструкциями производителя.
8. Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другое оборудование (включая усилители), выделяющее тепло.
9. Не нарушайте правила безопасности при

работе с электрической вилкой или заземляющими контактами на ней. Вилка с заземлением имеет два заземляющих контакта. Это сделано для вашей безопасности. Если вилка из комплекта поставки не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.

10. Оберегайте шнур питания от механических воздействий и заземления, особенно в местах выхода кабеля и вилки.
11. Используйте только аксессуары указанные производителем
12. Пользуйтесь только тележкой, подставкой, штативом, кронштейном или столом, указанными производителем или продаваемыми вместе с устройством. При использовании тележки соблюдайте осторожность во избежание травм в результате опрокидывания
13. Отключайте данное устройство от сети во время грозы или если оно не используется в течение длительного времени.
14. Поручайте все виды обслуживания квалифицированному сервисному персоналу. Обслуживание требуется, если устройство было повреждено, например, поврежден шнур питания или вилка, на устройство была пролита жидкость или на него упали предметы, устройство подверглось воздействию дождя или влаги, работает некорректно или пережилось падение.



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL



Символ молнии со стрелкой в равностороннем треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного «опасного напряжения» внутри корпуса изделия, величина которого может быть достаточной, чтобы представлять опасность поражения человека электрическим током.



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию (сервису) в документации, прилагаемой к устройству.

ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию дождя и влаги.

ВНИМАНИЕ: Использование органов управления, регулировок или выполнение процедур, отличных от указанных, может привести к опасному радиационному воздействию

ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем с приобретением высококачественного профессионального усилителя. Мы не сомневаемся, что этот усилитель обеспечит вам необходимую надежность и стабильность. Будь то концерты или просто занятия, звук будет обеспечен качественным усилителем, который, без сомнения, превзойдет все ваши ожидания. Данное руководство было специально написано для того, чтобы описать способы использования и применения функций усилителя, а также предоставить информацию о том, как продлить срок службы устройства. Мы рекомендуем пользователям внимательно прочитать руководство и сохранить его для дальнейшего использования.




Mute	Заглушает усилитель
User1.2.3	Вы можете использовать 3 кнопки позывательских настроек User1.2.3 для вызовов сохраненных настроек из памяти. При длительной нажатии в течение 2 секунд настройки регуляторов на фронтальной панели сохранятся в память устройства. Нажмите кнопку для вызова прошлых настроек, их можно сохранять и повторно загружать.
Input	Вход для кабеля с разъемом 6.35mm
Mode	Выбор между 32 загруженными усилителями
Gain	Управляет уровнем усиления предусилителя
Bass	Управляет уровнем нижних частот усилителя
Middle	Управляет уровнем средних частот усилителя
Treble	Управляет уровнем верхних частот усилителя
Effect	Управляет режимом работы эффектов Chorus, Flanger, Phase и Tremolo
Del./Rev.	Управляет режимом работы эффектов Delay, Echo, Spring и Reverb DRY/WET: При использовании кнопки MODE для вызова режима усилителя прибор по умолчанию добавляет некоторые параметры эффектов на основе исходного звукового сигнала. Если вам нужен чистый тон (DRY), который не подвергался обработке, вы можете вращать регулятор функции режима эффекта на любой угол по часовой стрелке. При повороте ручки против часовой стрелки в крайнее левое положение, эта операция очистит параметры эффектов до значений по умолчанию в режиме усилителя. Это приведет к созданию аналоговых усилителей, не имеющих каких-либо параметров эффектов.
Tap	Используется с функциями Del./Rev. Нажимайте кнопку Tap для установки нужного темпа эффекта.
Cabinet	Выбор между 8 симуляциями кабинетов .
Master Volume	Регулирует общую громкость усилителя.
AUX Volume	Управляет громкостью внешнего источника на входе AUX
AUX Input	Разъем 3,5 мм для внешнего аудиосистемы
Phones	Разъем для наушников 3,5 мм. При подключении наушников звук не воспроизводится через встроенный динамик. Разъем для наушников обеспечивает высокую громкость звука. Прежде чем начинать играть с подключенными наушниками, убедитесь, что уровень громкости уменьшен. Медленно увеличивайте громкость, пока она не будет установлена на необходимый уровень.

ВНИМАНИЕ. Пользователям не рекомендуется использовать наушники в течение длительного времени на очень уровне громкости, так как это может привести к необратимому повреждению слуха.

- Power On/Off Тумблер включения/выключения питания
- Net Plug Разъем для подключения кабеля питания 220-240V AC 50/60Hz
- Fuse Предохранитель 250V T0.5AL(15), T1.0AL(30), T2.0A(80), T5.0A(160,HD160)
- Return Разъем 6.35mm для возврата сигнала с внешнего устройства
- Send Разъем 6.35mm для посылки сигнала на внешнее устройство
- Fullstar-SW Разъем RJ45 для подключения ножного переключателя Fullstar-SW
- Loudspeakers Разъем 6.35mm для подключения кабинета




ВНИМАНИЕ: Высокое выходное напряжение может создать риск поражения электрическим током
ВНИМАНИЕ Будьте осторожны при подключении кабинета



AC Power (задняя панель)

Этот коннектор переменного тока предназначен для подключения заземленного шнура питания переменного тока. Шнур питания следует подключать только к заземленной розетке, соответствующей всем необходимым электротехническим нормам. Розетка переменного тока, к которой подключено это устройство, должна соответствовать требованиям по напряжению и частоте, указанным на задней панели усилителя.

Примечание. Не пытайтесь повредить заземляющий контакт кабеля переменного тока, так как это противоречит соображениям безопасности.





Fullstar112 Задняя панель



Fullstar212 Задняя панель



Fullstar412T/412B Задняя панель

ПРИБРЕТЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ И АКСЕССУАРОВ

Чтобы приобрести продукцию и дополнительные аксессуары, обратитесь к любому авторизованному дистрибьютору. Для получения более подробной информации о дистрибьюторах в вашем регионе свяжитесь с нами напрямую, и мы поможем вам найти ближайшего к вам дистрибьютора.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

По вопросам замены деталей, обслуживания и ремонта обращайтесь к нашему дистрибьютору в вашей стране. Мы не предоставляем потребителям руководства по обслуживанию и советуем пользователям не пытаться самостоятельно выполнить ремонт, поскольку это приведет к аннулированию гарантии.

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

На данный продукт распространяется гарантия на дефекты материалов и заводской брак при условии использования прибора в соответствии с инструкциями руководства пользователя. Компания по своему усмотрению отремонтирует или заменит неисправное устройство, на которое распространяется настоящая гарантия. Пожалуйста, сохраните чек с датой продажи в качестве доказательства покупки. Он понадобится вам для любого из видов гарантийного обслуживания. Гарантийное покрытие может различаться и расширяться в зависимости от вашего региона. Для сохранения действия настоящей гарантии с изделием необходимо обращаться и использовать его в соответствии с инструкциями, прилагающимися к данной гарантии. Любое вмешательство в изделие или попытка самостоятельного ремонта приводят к аннулированию гарантии. Данная гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате несчастного случая, неправильного использования или грубого обращения с устройством. Данная гарантия действительна только в том случае, если изделие было приобретено новым у авторизованного дилера/дистрибьютора.



LiREVO[®]

LIREVO®

Listen to the real voice