

Поздравляем вас с покупкой басовых кабинетов RS210/RS212/RS410 или RS112!

Хотя подключение и настройка кабинетов RS210/RS212/RS410/RS112 происходят легко и понятно, мы советуем вам прочитать это руководство по установке перед началом использования. Не скучайте!

Вертикальная установка кабинетов

Установите до трёх кабинетов RS210/RS212/RS410/RS112 так, как вам нравится!



Стек из двух кабинетов 210

Сочетание мощного низа с точным, быстрым и конкретным звуком, обычно ассоциируемым с 10" динамиками.



1x112 + 1x210

Комбинация аккуратности и большого количества низов, благодаря кабинету с одним 12" динамиком.



1x210 + 1x212

Для сочетания точности звучания и ещё большего количества низов, обеспечиваемых кабинетом с двумя 12" динамиками.



Три кабинета

Усилители RH450, Classic450 или Staccato'51 могут работать с любой комбинацией из трёх кабинетов RS.

Для обеспечения вашей собственной безопасности и безопасности ваших коллег убедитесь в устойчивости установленных друг на друга кабинетов и примите необходимые меры предосторожности, чтобы стек не качался и не опрокидывался. Также помните, что вертикально можно устанавливать только два кабинета.

Технические характеристики

- Динамики Eminence custom US (210 = 2x10", 212 = 2x12", 410 = 4x10", 112 = 1x12")
- Двойной соосный твитер (драйвер Eminence с алюминиевой катушкой диаметром 33 мм)
- 18 мм многослойная фанера
- Корпус из твердых пород скругленной формы
- Поверхность с нескользящим покрытием
- Металлическая решётка
- RS212/RS210/RS112 – фазоинвертор сзади
- RS410 – фазоинвертор спереди

Размеры и вес

- 210: Шир x Выс x Глуб - 356x664x356 мм
Вес – 21 кг
- 212: Шир x Выс x Глуб - 356x664x500 мм
Вес – 24 кг
- 410: Шир x Выс x Глуб - 664x596x427 мм
Вес – 37 кг
- 112: Шир x Выс x Глуб - 356x356x664 мм
Вес – 13 кг

Об изменениях не сообщается



Подключение кабинетов – 8 Ом

Для подключения входа и связи кабинетов можно использовать разъёмы Speakon. Подключите выход усилителя к одному из разъёмов, а другой разъём соедините с входом второго кабинета.

Регулятор уровня высоких частот HFLEVEL

Все типы кабинетов оборудованы двойными соосными твитерами. Используйте регулятор HFLEVEL для изменения уровня высоких частот.

ВАЖНО! ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Прочтите эту инструкцию.
- Сохраните эту инструкцию.
- Обратите внимание на все предупреждения.
- Следуйте всем инструкциям.
- Не используйте это оборудование возле воды.
- Протирайте только сухой тканью.
- Используйте только аксессуары и приспособления, указанные производителем.



Используйте только с тележками, стойками, треногами, подставками или столами, указанными производителем, или идущими в комплекте. При использовании тележек для перевозки оборудования будьте осторожны, чтобы избежать травм при опрокидывании.

Предупреждение

- Предупреждаем, что внесение любых изменений и модификаций, не оговоренных этим руководством, может привести к потере вами права на использование этого оборудования.

Обслуживание

- Внутри нет деталей, которые вы сможете обслуживать самостоятельно.
- Всё обслуживание должно выполняться только квалифицированным персоналом.